

pH 2-5

Durchführung:

1. Probeglas bis zur 5 ml-Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. 1 Tropfen Indikator zugeben, mischen.
3. Danach auf das passende Farbfeld stellen. Farbe in der Durchsicht von oben vergleichen.

Instructions for use:

1. Fill the water sample into the tube up to the 5 ml mark.
2. Add 1 drop of indicator and mix.
3. Afterwards immediately put the tube on the color field and match the color by looking from the top through the tube.

2

3

3,5

4

4,5

5